Инструкция по установке и началу работы ПО «Бортовой навигатор автоматизированной системы учета транспортной работы и пассажиропотока»

Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для установки ПО «Бортовой навигатор автоматизированной системы учета транспортной работы и пассажиропотока».

Содержание

Системные требования..... 4
Процесс установки ПО.....5
Процесс завершения работы ПО.....6
Контакты..... 7

Системные требования

Минимальные системные требования для установки и эксплуатации ПО «Бортовой навигатор автоматизированной системы учета транспортной работы и пассажиропотока» следующие:

- оперативная память: не менее 1 Гб;
- операционная система: Android 10;
- наличие Bluetooth 5.0 или выше;
- дисплей: не менее 10 дюймов.

Для использования ПО необходим USB-накопитель.

Процесс установки ПО

1. Подключить адаптер питания к устройству.
2. Обеспечить подключение к сети Интернет через Ethernet-адаптер или модуль Wi-Fi.
3. Вставить флэш-накопитель в разъем USB.
4. Открыть при помощи встроенного проводника содержимое накопителя.
5. Установить с помощью установщика пакетов файл Trip.apk.
6. При первом запуске дать разрешения на использование Bluetooth и внутреннего хранилища.
7. Ввести серийный номер устройства, указанный на коробке.

Процесс завершения работы ПО

Для завершения работы ПО пользователю необходимо остановить приложение через меню настроек системы Android.

Контакты
e-mail: ivanov@etk21.ru